



警告

- 緊急時以外は開けないでください。
- 転落事故防止のため、お子様は付近で遊ばせないで下さい。
- 避難の妨げにならないようにハッチの上や周囲には物を置かないでください。
- 半年に一回の点検、一年に一回の総合点検を受けてください。定期的に避難訓練をおこなってください。



避難はしご

※非常にそなえ使用方法を熟知しておいてください。

 <p>① PUSHボタンを押し、上蓋がロックされるまで開いて下さい。</p> <p>Push the PUSH botan and open the lid until it is locked</p>	 <p>② 階下の安全を確かめてレバーを押して下さい。</p> <p>Push the lever down after making sure of safety of downstairs</p>	 <p>③ はしごが伸びきったことを確認して階下へ降りる。</p> <p>Climb down the ladder after making sure that it is stretched to full length.</p>
---	---	---

スリーエスハッチ 株式会社セフ