



スリーエスハッチ


避難口 使用方法




● **PUSH** ボタンを押し、上蓋がロックされるまで開いて下さい。



● 上フタが固定するまでいったばいに(90°)開きますと、開閉アームによって上フタは自動的にロックされます。



● 下の階に人がいないかどうか安全を確認し、レバー(ストッパー)を下の方に押しして下さい。梯子が降下し揺れないように固定されます。



● 梯子が固定されたら、梯子の横棧をしっかりとにぎり、からだを梯子に密着させるように降りて下さい。